

Sveglia tattile



Facile da usare e leggere con pulsanti di grandi dimensioni. Scocca durevole in plastica blu, con un coperchio di plastica trasparente rimovibile con finiture cromate. Quadrante nero con le tacche bianche fluorescenti e un quadrante con numeri tattile in braille in rilievo per una facile identificazione. L'impostazione della sveglia avviene tramite una grande manopola dentellata sul retro dell'orologio. Il suono della sveglia è una serie costante di bip. Attivare o disattivare la funzione di sveglia con un grande pulsante sul lato dell'orologio.

Caratteristiche:

- coperchio in plastica trasparente rimovibile;
- numeri Braille sul quadrante per la lettura tattile dell'orario;
- illuminazione extra alla pressione di un tasto;
- Funzione di allarme facile da impostare, facile da arrestare;
- affidabile meccanismo al quarzo.

Produttore: Reizen.

* CND e repertorio non previsti.